

# Manual Light Works 4

## From Proel



### Max 800w Pr kanal!

Når du har skrudd på strømmen så vil denne gå i «Pattern» modus, her får du ikke dimmet lysene. Det er 32 «Pattern» eller program for å si det slik, du velger de ulike programmene ved å trykke inn det ønskede nr og trykk opp eller ned for å forandre på dette. Dra opp Slideren for Audio da vil den gå etter lyden i rommet.

## Hvordan få den KUN til å dimme opp/ned ?

### Når du har skrudd den på, så gjør du følgende:

- 1) Trykk på «OFF» og det vil lyse en rød prikk over «OFF»
- 2) Hold så inne «OFF» og «ON» knappen helt til det begynner å blinke rødt over «OFF» knappen og blinker grønt over «ON» knappen.
- 3) Nå kan du holde «UP» knappen inne i 10 sekunder.
- 4) Nå har du mulighet til å bruke spakene til å styre lyset til maks og minimal styrke. Maksimal styrke får du ved å dra spakene opp, mens du får svakere lys ved å dra spakene ned.
- 5) Ønsker du å ikke ha maks styrke på lysene når spakene er dratt helt opp, så kan du først dra spakene opp, så holder du «DOWN» knappen inne til ønsket lysstyrke. Da kan du dra spakene ned og se at lyset dimmer og maksstyrke er svakere når spakene er dratt helt opp.

